

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy trình vận hành thiết bị điện tử
Năm học 2024-2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá trường đạt mô hình Trường học chuyển đổi số trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên;

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2024 của PGDĐT quận Long Biên về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2024-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-THCSPĐ ngày 26 tháng 9 năm 2024 của trường THCS Phúc Đồng về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2024-2025;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy trình vận hành các thiết bị điện tử, của trường THCS Phúc Đồng năm học 2024-2025 (Có biểu đính kèm).

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử trong các phòng học, phòng bộ môn phải nghiêm túc thực hiện theo quy trình đã ban hành.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT (02).

HIỆU TRƯỞNG

Đương Văn Tuyền



QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ BẬT, TẮT CÁC THIẾT BỊ

*(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-THCS PD ngày 02/10/2024 của trường
THCS Phúc Đồng)*

Thiết bị thông thường

B1: Bật át điện tổng

B2: Bật thiết bị bóng điện (tùy thuộc vào điều kiện thời tiết)

B3: Bật thiết bị quạt / điều hòa (tùy thuộc vào điều kiện thời thời tiết)

B4: Bật chế độ nóng, lạnh ở cây nước.

Thiết bị máy tính

B1: Bật nguồn cây máy tính bằng nút nguồn.

B2: Bật màn hình cây máy tính.

Thiết bị máy chiếu projector

B1: Sử dụng điều khiển từ xa bật máy chiếu Projector.

B2: Sử dụng điều khiển từ xa kéo thả thiết bị màn chiếu.

Tivi

B1: Bật máy tính, kiểm tra các phích cắm nguồn, HDMI.

B2: Sử dụng điều khiển từ xa bật tivi.

B3: Nhấn source trên điều khiển và chọn kết nối PC.

Thiết bị âm thanh

B1: Bật nguồn trên đầu thu tín hiệu.

B2: Bật nguồn trên micro.

B3: Bật ampli

B4: Điều chỉnh núm âm lượng của ampli tăng dần đến mức âm thanh vừa phải.

Máy chiếu đa vật thể

B13: bật máy chiếu đa vật thể

TẮT CÁC THIẾT BỊ

Thiết bị âm thanh

B1: Tắt bộ thu tín hiệu MIC.

B2: Tắt nguồn MIC.

B3: Chỉnh núm MASTER của ampli về 0 (nhỏ nhất).

B4: Tắt ampli.

Thiết bị máy chiếu đa vật thể

B5: Tắt máy chiếu đa vật thể.

Thiết bị máy chiếu projector

B6: Sử dụng điều khiển từ xa tắt máy chiếu projector.

B7: Sử dụng điều khiển từ xa kéo màn chiếu lên.

Thiết bị máy tính

B8: Tắt máy tính bằng cách sử dụng bàn phím, chuột. Không sử dụng nút nguồn.

B9: Tắt màn hình máy tính.

Thiết bị sử dụng chung

B10: Tắt thiết bị bóng đèn

B11: Tắt thiết bị quạt / điều hòa bằng điều khiển

B12: Tắt chế độ nóng, lạnh ở cây nước

B13: Tắt át điện tổng.

Chú ý:

- Tùy thuộc vào thời tiết và nhu cầu sử dụng các thiết bị trong từng tiết học và chỉ bật, tắt các thiết bị khi cần thiết.
- Chỉ tắt các thiết bị khi không sử dụng đến trong thời gian dài, không tắt thiết bị khi không sử dụng trong thời gian ngắn.
- Không tắt các thiết bị bằng phương pháp ngắt át tổng.
- Chỉ đóng, mở át điện tổng khi các thiết bị ở trạng thái tắt.